

# **SHARK ATTACK!**

**Manual de usuario**



Servus!Pedale  
Würffelstr.7  
21073 Hamburg, Germany  
[www.servuspedale.com](http://www.servuspedale.com)

**SERVUS!  
PEDALE**

Muchas gracias por la compra del Shark Attack Overdrive&Distortion. En este manual describiremos las características y funciones del pedal. Si tienes cualquier duda en su manejo puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la web [www.servuspedale.com](http://www.servuspedale.com)

## CARACTERÍSTICAS

---

- Dos canales: overdrive y distorsión
- Relay True Bypass
- Led de alto brillo
- Hecho a mano
- Alimentación 9VDC o pila de 9V
- Consumo: 25mA
- Tamaño: 122x67mm
- Dos años de garantía

## ALIMENTACIÓN

---

El Shark Attack se alimenta mediante una fuente de alimentación externa (9V DC pin central masa negativa) o con pila de 9V.

Se recomienda utilizar fuentes reguladas para evitar ruidos y un posible mal funcionamiento del pedal.

## CONTROLES

---

### Volume

Controla el nivel de salida del efecto.

### Tone

Clásico control de tono. Girando en el sentido de las agujas del reloj realzamos los agudos, en sentido contrario los atenuamos.

### Drive

Controla el nivel de saturación del efecto

## **Mode Switch**

El switch tiene dos posiciones. En la posición izquierda activamos el modo overdrive, en la derecha el modo distorsión.

## **RECOMENDACIONES Y GARANTÍA**

---

Todos los pedales Servus!Pedale están cubiertos por una garantía de dos años. Esta garantía cubre defectos de fabricación y es completamente transferible a siguientes compradores siempre que se entregue la factura de compra. La garantía no cubre un mal uso del pedal.

Si el pedal muestra un mal funcionamiento puedes enviarlo a nuestro taller y lo repararemos sin ningún coste dentro del tiempo de garantía. Por favor ponte en contacto con nosotros antes de enviarlo.